



Теоретично обучение за мотокари

Материал за курсисти - за обучение и преговор.

10A Home Road, Kempston, Bedford, MK43 9BL



Теоретично обучение за мотокари

Учебни цели

The English edition remains the controlled master.

Important: This translated learner edition supports study and revision. Technical terminology should be checked by a competent fluent speaker before formal training use. The English edition remains the controlled master.



Учебни цели


Отговорности на оператора 1/2

Работете само с оборудване, за което сте обучени и упълномощени.



Отговорности на оператора 2/2

Спазвайте правилата на обекта, маршрутите, ограниченията на скоростта и безопасните процедури.



Отговорности на оператора 2/2

Проверки преди употреба 1/2

Извършете подходяща проверка преди работа.



Проверки преди употреба 1/2

Проверки преди употреба 2/2

Проверете гуми/колела, вилици, мачта, вериги, хидравлика, спирачки, управление, предупредителни и защитни устройства. Не използвайте машина с опасен дефект.



Проверки преди употреба 2/2

Стабилност и товароподемност 1/2

Стабилността зависи от товара, положението на мачтата, скоростта, завиването, наклона и настилката.



Стабилност и товароподемност 2/2

Центърът на тежестта влияе върху безопасната товароподемност. Не превишавайте данните на табелката.



Безопасно движение 1/2

Гледайте по посока на движението, поддържайте дистанция и завивайте плавно.



Безопасно движение 1/2

Безопасно движение 2/2

Бъдете особено внимателни при слепи ъгли, врати, пресичания и натоварени зони.



Безопасно движение 2/2


Пешеходци 1/2

Не приемайте, че пешеходецът ви е видял или чул.



Пешеходци 2/2

Спазвайте пешеходните маршрути, бариерите и забранените зони. Спрете, ако не можете да продължите безопасно.



Пешеходци 2/2

Рампи и неравности 1/2

Оценете маршрута. Следвайте правилния метод за конкретния мотокар и обект при наклони.



Рампи и неравности 1/2

Рампи и неравности 2/2

Внимавайте за дупки, отпадъци, ръбове и хлъзгави повърхности.



Рампи и неравности 2/2

Товари и стифиране 1/2

Подхождайте право и контролирано. Позиционирайте вилите правилно и проверете стабилността на товара.



Товари и стифиране 1/2

Товари и стифиране 2/2

Повдигайте и спускайте плавно; не се движете с ненужно вдигнат товар.



Паркиране и енергия 1/2

Паркирайте на разрешено място, спуснете вилите, задействайте спирачката и изключете според процедурата.



Паркиране и енергия 1/2

Паркиране и енергия 2/2

При зареждане/гориво следвайте инструкциите и изискванията за ЛПС.





Основни послания

Проверявайте машината. Разбирайте товара и капацитета. Наблюдавайте средата. Пазете пешеходците. При опасност или съмнение - спрете и потърсете помощ. FLT Academy Ltd | 10A Home Road, Kempston, Bedford, MK43 9BL | 07810 700203 | info@fltacademy.co.uk



Основни послания



Следваща стъпка: практическо обучение

FLT Academy Ltd

10A Home Road, Kempston, Bedford, MK43 9BL

07810 700203 • info@fltacademy.co.uk

