



Đào tạo lý thuyết xe nâng

Tài liệu học viên - dùng để học và ôn tập.

10A Home Road, Kempston, Bedford, MK43 9BL



Đào tạo lý thuyết xe nâng

Mục tiêu học tập

The English edition remains the controlled master.

Important: This translated learner edition supports study and revision. Technical terminology should be checked by a competent fluent speaker before formal training use. The English edition remains the controlled master.




Trách nhiệm của người vận hành 1/2

Chỉ vận hành thiết bị mà bạn đã được đào tạo và cho phép.



Trách nhiệm của người vận hành 2/2

Tuân thủ quy định tại nơi làm việc, tuyến giao thông, giới hạn tốc độ và hệ thống làm việc an toàn.



Trách nhiệm của người vận hành 2/2

Kiểm tra trước khi sử dụng 1/2

Thực hiện kiểm tra phù hợp trước khi vận hành. Kiểm tra bánh/lốp, càn, khung nâng, xích, thủy lực, phanh, lái, cảnh báo và thiết bị an toàn.



Kiểm tra trước khi sử dụng 1/2

Kiểm tra trước khi sử dụng 2/2

Không sử dụng xe có lỗi nghiêm trọng ảnh hưởng an toàn.



Ổn định và tải trọng 1/2

Độ ổn định thay đổi theo tải, vị trí khung nâng, tốc độ, chuyển hướng, độ dốc và mặt sàn.



Ổn định và tải trọng 1/2

Ổn định và tải trọng 2/2

Tâm tải ảnh hưởng đến tải trọng an toàn. Không vượt quá thông tin trên bảng tải trọng.



Di chuyển an toàn 1/2

Quan sát theo hướng di chuyển, giữ khoảng cách và chuyển hướng nhẹ nhàng.



Di chuyển an toàn 2/2

Cẩn thận hơn tại góc khuất, cửa ra vào, giao cắt và khu vực đông người.



Di chuyển an toàn 2/2

Người đi bộ 1/2

Không cho rằng người đi bộ đã nhìn hoặc nghe thấy xe nâng.



Người đi bộ 2/2

Tôn trọng lối đi bộ, rào chắn và vùng cấm. Dừng lại nếu không thể tiếp tục an toàn.



Dốc và bề mặt không bằng phẳng 1/2

Đánh giá tuyến đường. Sử dụng phương pháp đúng cho xe và địa điểm khi đi trên dốc.



Dốc và bề mặt không bằng phẳng 2/2

Chú ý ổ gà, vật cản, mép sàn và bề mặt trơn.



Xử lý và xếp hàng 1/2

Tiếp cận tải thẳng và có kiểm soát. Đặt càng đúng và xác nhận tải ổn định.



Xử lý và xếp hàng 2/2

Nâng/hạ nhẹ nhàng; không di chuyển với tải nặng cao khi không cần thiết.



Đỗ xe và năng lượng 1/2

Đỗ tại vị trí được phép, hạ càng, cài phanh đỗ và tắt xe theo quy trình.



Đỗ xe và năng lượng 2/2

Khi sạc, tiếp nhiên liệu hoặc thay nguồn năng lượng, tuân thủ hướng dẫn và PPE.





Thông điệp chính

Kiểm tra xe. Hiểu tải và tải trọng cho phép. Quan sát xung quanh. Bảo vệ người đi bộ. Nếu không an toàn hoặc không chắc chắn - dừng lại và hỏi hướng dẫn. FLT Academy Ltd | 10A Home Road, Kempston, Bedford, MK43 9BL | 07810 700203 | info@fltacademy.co.uk



Thông điệp chính



Bước tiếp theo: đào tạo thực hành

FLT Academy Ltd

10A Home Road, Kempston, Bedford, MK43 9BL

07810 700203 • info@fltacademy.co.uk

